

HAN-P1 Splitter

Installationsguide



Installationsguide för HAN-P1 Splitter

Steg 1:

Strömsätt HAN-P1 Splitter med USB-C kabel (Kan köpas till som tillbehör).
En grön LED börjar blinka på din HAN-P1 Splitter. Det indikerar att den väntar på data.

Steg 2:

Koppla in RJ12-kabeln från elmätaren till din HAN-P1 Splitter på porten "P1 IN".
Den gröna LEDen lyser konstant när data har tagits emot.
LED vid porten "P1 IN" blinkar när data tas emot.

Steg 3:

Koppla in RJ12-kabeln från din HAN-P1 Splitter till din PiiGAB HAN-P1 Converter, port "RJ12 - 1"
Kopplas in i någon av de övriga tre portarna på din HAN-P1 Splitter.

En vit LED tänds vid aktuell port på HAN-P1 Splitter när data skickas till din PiiGAB HAN-P1 Converter.

Steg 4:

Koppla din PiiGAB HAN-P1 Converter till valfri M-Bus master med M-Bus kabel.
Kontrollera att en grön LED tänds vid M-Bus slavport i din PiiGAB HAN-P1 Converter.

